

Equipements Simu-Hz	Icône(s) de l'Application recommandée(s)	Commandes disponibles
 <ul style="list-style-type: none"> <li>T3,5 Hz.02</li> <li>T5 Hz.02</li> <li>T5 E Hz</li> <li>T5 AUTO SHORT Hz</li> <li>T6 Hz.02</li> <li>T3,5 E Hz.CC / Autosun</li> </ul>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li> Montée</li> <li> Stop/ Position favorite**</li> <li> Descente</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>DMI 5 Hz. 01</li> <li>DMI 6 Hz. 01</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> Montée</li> <li> Stop/ Position favorite**</li> <li> Descente</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>T3,5 ESP Hz CC + solution autonome</li> <li>T3,5 ESP Hz CC</li> <li>T5 ESP Hz</li> <li>T6 ESP Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> Montée</li> <li> Stop/ Position favorite**</li> <li> Descente</li> </ul>
 Récepteur Hz  Micro-récepteur pour volet roulant		<ul style="list-style-type: none"> <li> Montée</li> <li> Stop/ Position favorite**</li> <li> Descente</li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>GM600</li> <li>GM800</li> <li>GM1000</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li> Montée</li> <li> Stop</li> <li> Descente</li> </ul>
 Micro-récepteur pour éclairage		<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumer  Eteindre </li> </ul>
 Récepteur Led cc		<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumer  Position Favorite**  Eteindre </li> <li> Varier </li> </ul>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Activation/ désactivation de la fonction soleil***</li> <li>Capteur vent/ soleil EOSUN</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Activation  Désactivation </li> </ul>

**IMPORTANT**

L'installation des équipements Simu-Hz et le paramétrage du LiveIn doivent être réalisés par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, conformément aux instructions de Simu et à la réglementation applicable dans le pays de mise en service.

\*Liste des équipements compatibles testés au 25/11/2015

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur revendeur.

\*\* La solution LiveIn ne permet pas le réglage d'une position favorite; ce dernier devra être fait depuis une télécommande simu-Hz si le moteur est équipée de cette fonction.

\*\*\*Uniquement disponible sur les moteurs équipés de la fonction soleil.

Equipements Simu-Hz **NON COMPATIBLES AVEC LIVEIN**

LiveIn est une solution connectée qui permet le pilotage en local et à distance d'équipements compatibles SIMU-Hz (volets roulants, stores, portes de garage...) depuis un Smartphone ou une tablette tactile. **Compte tenu de la possibilité de commander ces équipements sans visibilité de l'utilisateur et à distance, SIMU interdit l'utilisation de la solution LiveIn avec les équipements à commande séquentielle listés ci-dessous c'est à dire des équipements ne permettant pas à l'utilisateur de connaître l'ordre de commande envoyé.**



Coffrets RSA Hz



**NON COMPATIBLES LIVEIN**



Récepteur standard SA Hz

Précautions d'utilisation de la solution LiveIn avec certains équipements

**Avertissement :** Certaines motorisations ne comprennent pas de système de détection d'obstacle intrinsèque, et développent une force importante susceptible de causer des dommages aux personnes ou aux biens.

Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés, tous les points dangereux doivent être éliminés ou protégés pour un fonctionnement automatique (voir prescriptions du §5.1). Les points dangereux sont les risques d'écrasement, de cisaillement, de soulèvement et d'entraînement induits par la motorisation.

L'utilisation du boîtier LIVEIN pour la commande d'un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l'utilisateur nécessite obligatoirement l'installation de dispositifs de détections d'obstacle type bord palpeur sensible et/ou cellules photoélectriques qui assureront la sécurité sur les zones présentant ces risques.

Ces exigences réglementaires obligatoires peuvent varier en fonction du pays d'installation.

SIMU demande à l'installateur, professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat de se référer aux notices spécifiques des équipements installés et aux normes applicables. Pour obtenir des informations complémentaires ou en cas de doute consulter un interlocuteur SIMU.

L'installateur déclare avoir connaissance de ces instructions et s'être assuré qu'elles soient respectées dans le cadre de l'installation et de l'utilisation des produits. L'installateur doit assurer la formation de l'utilisateur à l'usage de cet équipement et l'alerter sur les risques inhérents à l'utilisation à distance de ces équipements. Dans le cas de non-respect de ces instructions, SIMU se libère de toute responsabilité des dommages qui peuvent être engendrés.