

Nouveaux capteurs intérieurs WireFree™ RTS

Malin

Vos clients maximisent la protection thermique apportée par leur installation

Avec la nouvelle gamme de capteurs soleil Indoor WireFree™ RTS, proposez à vos clients de mieux profiter de leurs volets roulants ou stores motorisés.

Intuitif et ludique

- Leur fonctionnement est facile à expliquer et à comprendre.
- En plus, vos clients peuvent à tout moment désactiver le capteur pour rester maître de leur installation.

Pour de nombreuses applications



> Volets roulants pour l'Isolation Dynamique™ en toute saison.



> Stores verticaux intérieurs et extérieurs pour le confort d'été.



> Stores vénitiens intérieurs pour le confort d'été.
uniquement ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS

Facile à installer

Compatible RTS : neuf et rénovation

Les capteurs soleil Indoor WireFree™ RTS s'installent et se programment en quelques secondes. Ils s'ajoutent sans contrainte à toute installation RTS neuve ou existante. Les capteurs s'appairent avec tous les moteurs et récepteurs RTS, ils fonctionnent comme n'importe quel émetteur RTS. La position off désactive l'automatisme.

Autonome

100 % sans fil, les capteurs intérieurs WireFree™ RTS s'installent librement, sans outillage spécifique. Leur alimentation est assurée par 1 pile CR 2430.

Fixation «seconde»



Fixation à l'aide d'une ventouse. Se pose sur la vitre ou sur le rebord de la fenêtre. Se repositionne par vos clients à tout moment.


Diagnostic possible à distance

- pile faible : LED orange.
- re-réglage des seuils (soleil/température) par l'utilisateur :
 - par potentiomètre sans outil
 - LED d'aide au réglage

somfypro.fr

Somfy Actipro
0820 374 374 (0,12€ TTC/min)
actipro@somfy.com
1, Place du Crêtet
74307 Cluses CEDEX
France

somfy®



solutions
ECONOMIES
D'ENERGIE

- ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS
- Sunis Indoor WireFree™ RTS



Une nouvelle idée qui fera faire des économies d'énergie à vos clients

HOME
MOTION BY

somfy®

Nouveaux capteurs inérieurs WireFree™ RTS



Bien vu

Proposez à vos clients d'accéder à l'Isolation Dynamique™

Les nouveaux capteurs soleil intérieurs WireFree™ RTS, font monter ou descendre automatiquement les volets roulants pour renforcer l'isolation de la maison en fonction des variations climatiques.

Simple et efficace

En été, il s'agit de bloquer la chaleur pour éviter de recourir à la climatisation.

En hiver, il convient de capter les calories gratuites offertes par le soleil.

Pour l'isolation thermique™ d'une pièce

ThermoSunis WireFree™ RTS


Réf. 9013708

Capteur intérieur de température et d'ensoleillement sans fil pour plusieurs fenêtres

- > 3 modes de fonctionnement : soleil seul, soleil + température et OFF
- > Commande automatiquement un ou plusieurs volets motorisés, de taille identique ou différente, ensemble, dans une même pièce.
- > Sans fil.

Caractéristiques

Indice de protection	IP 31
Fréquence RTS	433.42 Mhz
Température de fonctionnement	de 0° à 60° C
Alimentation	1 pile type CR2430
Dimension	∅ ??
Fixation	ventouse



Comment ça marche ?



En été

Il réagit en fonction de l'ensoleillement de la pièce.

- Abaisse automatiquement les volets enregistrés de la pièce dès que le soleil apparaît, et les remonte quand le soleil disparaît.



En hiver

Il réagit en fonction de la température de la pièce.

- Soit il ouvre automatiquement les volets roulants pour profiter des calories gratuites du soleil, si la température souhaitée n'est pas atteinte.
- Soit il les ferme automatiquement lorsque la température est suffisante dans la pièce.

Pour la protection solaire d'une fenêtre

Sunis Intérieur WireFree™ RTS


Réf. 9013707

Capteur soleil intérieur sans fil pour une fenêtre

- > Commande automatiquement la descente ou la remontée d'un seul volet motorisé en fonction de l'intensité du soleil
- > Sans fil

Caractéristiques

Indice de protection	IP 31
Fréquence RTS	433.42 Mhz
Température de fonctionnement	de 0° à 60° C
Alimentation	1 pile type CR2430
Dimension	∅ ??
Fixation	ventouse



Comment ça marche ?



En été

Il réagit en fonction de l'ensoleillement de la pièce

- Abaisse automatiquement le volet dès que le soleil apparaît, et les remonte quand le soleil disparaît.



En hiver

Se désactive facilement grâce au bouton on/off.



Plus d'infos sur la documentation «Eco PTZ» réf. 9015439

